

# E30 ESTUCO FINO

Recubrimiento base cemento, marmolina y polímeros para dar acabado final de alta resistencia y estabilidad al intemperismo.

- + No requiere mano especializada
- + Uso interiores y exteriores
- + Dureza y uniformidad excepcional.
- + Corrige hasta 3 mm de desnivel
- + No calea ni cambia de color
- + Menor desperdicio



## SUPERFICIES

- + Concreto Listo
- + Cemento Poroso
- + Block
- + Ladrillo
- + Barro Block
- + Tabique
- + Tabicon
- + Block Celular
- + Zarpeo o Afine
- + Yeso
- + Tablaroca

## RECOMENDACIONES

- No aplicar **ESTUCO FINO ALTUM®** cuando la temperatura sea menor a 6°C o mayor a 39°C.
- No añadir más agua al **ESTUCO FINO ALTUM®** ya preparado, solo mezclar nuevamente y utilizarlo. En caso de que la mezcla esté seca, desecharla.
- No aplicar sobre paredes recubiertas de pintura, antes de la aplicación
- Se debe remover todo rastro de pintura y colocar un puente de unión.

## FICHA TÉCNICA

Presentación	40 kg
Agua de mezcla x saco	10 litros aprox.
Peso volumetrico mezcla	1.8 kgs/lt.
Rendimiento a 3mm	11 m <sup>2</sup>
Tiempo útil de mezcla	120 min.
Resistencia a la compresión	> 30 kgs/cm
TMA 1/16"	5%

## PRECAUCIONES

- Resguardar el producto apartado de la humedad.
- Evitar el contacto con los ojos y piel, use guantes y anteojos de seguridad, evitar exponerse al polvo. En caso de contacto con ojos, lavar con agua abundante de inmediato y acudir con su médico.
- **ALTUM®** no se hace responsable por los daños ocasionados debido al mal uso o aplicación de este producto.

\*El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

## 01 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. Asegurarse que la superficie a cubrir esté libre de polvo, grietas, fisuras, elementos sueltos, aceites, grasas o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia. Al tratarse de componentes de concreto deberá estar completamente limpios de cualquier desmoldante, incluso base agua.
2. Para obtener el máximo rendimiento de su **ESTUCO FINO ALTUM®** deberá estar bien nivelada la superficie. (Este producto no se recomienda para realizar nivelaciones, recomendamos utilice nuestra variedad de **APLANADOS ALTUM®**)
3. La superficie no debe presentar oquedades, repararlas antes de aplicar el producto, realizar una pequeña mezcla de éste.
4. Humedecer con agua la superficie; asegurarse que el sustrato no absorba la humedad de la mezcla.

## 02 MEZCLADO

1. Vaciar en un recipiente 12 litros de agua limpia aproximadamente.
2. Agregar progresivamente un saco de **ESTUCO FINO ALTUM®** de 40 kg.
3. Mezclar continuamente hasta conseguir una mezcla homogénea libre de grumos.
4. Dejar reposar la mezcla durante 5 minutos para que los aditivos actúen.
5. Mezclar una vez más sin agregar más agua y está listo para usarse.

## 03 APLICACIÓN

Asegurarse de haber preparado la superficie como lo indica el paso **1**.

- Antes de aplicar la mezcla verifica si el acabado deseado requiere otra instrucción. Se recomienda hacer la aplicación de estuco en polvo sobre superficies a plomo, para un mejor acabado:

1. Extender la mezcla con una llana lisa ejerciendo presión para favorecer el anclaje del material al sustrato hasta formar una capa uniforme que cubra completamente la superficie. El espesor recomendado es de 2mm hasta 10 mm aproximadamente. (Por capa, lo recomendable es que no exceda los 5mm)
2. Dejar secar aproximadamente 20 a 30 min, y estará listo para dar el acabado deseado.
3. Si deseas darle más textura u obtener un dibujo más marcado utilice una llana, rodillo o cepillo.
4. Dejar secar por 24 hrs, y asegurarse de que no exista presencia de lluvia directamente a la superficie.
5. De ser necesario aplicar este producto en superficies de madera, plástico o metal, utilizar la resina **POLYMAX 1000 ALTUM®** a razón de 1 litro por saco de 40 Kgs de Estuco.

\*El tiempo de corrección de **ESTUCO FINO ALTUM®** oscila entre 10 a 15 min dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación.

## 04 ACABADO

### Acabado texturizado

Antes de aplicar su mezcla sobre su superficie realice una prueba de textura.

1. Utilizar una llana, rodillo o cepillo para dar un acabado texturizado a su estuco antes de que este se seque

### Acabado liso

Utilizar guías de aluminio, PVC o de acero para facilitar el nivelado.

## POLÍTICAS DE GARANTÍA

1. **ESTUCO FINO ALTUM®** garantiza la calidad del producto en cuanto a sus materiales y las reacciones entre ellos.
2. La experiencia del colocador es fundamental para su correcta aplicación.
3. Usar solamente agua potable y en la cantidad indicada.
4. Todos los utensilios deben estar libres agentes contaminantes.
5. Considere la temperatura. No se recomienda aplicar en temperaturas mayores a 35° en exteriores.

## GARANTÍA ALTUM®

**ESTUCO FINO ALTUM®** está fabricado con materias primas de la más alta calidad. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua, la correcta preparación de la superficie a aplicar, la debida preparación de la mezcla. La información que proporcionamos es meramente de carácter informativo, recomendamos realizar pruebas en campo de acuerdo con las condiciones existentes.

No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el contenido de nuestro producto es defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igualitaria del material, el fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

**IMPORTANTE:** Se pierde toda la garantía si el producto se altera. El término de la reclamación por defecto de la fabricación será de 30 días después de la fecha de factura del distribuidor.